

Slamtömningsinstruktion för TranåsBrunnen slamavskiljare

Tömning utförs normalt en gång per år eller efter lokala miljö- och hälsoskyddsmyndigheters regler.

- Vid slamtömning töms kammarna i ordning från kammare ett till tre.
- **Det är viktigt att slamavskiljaren efter tömning om möjligt återfylls med vatten så att vattennivån stiger över cirkulationshålen.** Återfyllning sker i omvänd ordning: från kammare tre till ett. Återfyllning sker för att förhindra slamflykt (och därmed minska belastningen på efterföljande rening).

